

EPSON

I marchi citati appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità dei nostri inchiostri con i medesimi. Questi prodotti sono venduti senza alcuna affiliazione con i marchi citati.

SERIE STYLUS	COD. INK NERO	COD. INK COLORI	COD. CART. NERO	COD. CART. COLORE
200	EPS007		S020047	
300	CHIEDERE		CHIEDERE	
400	EPS007		S020039, S020025	
800	EPS007		S020039, S020025	
820	EPS007		S020047	
SQ 850	CHIEDERE		CHIEDERE	
SQ 870	EPS007		S020010	
1000	EPS007		S020039, S020025	
SQ 1170	EPS007		S020010	
1500	EPS007		S020062	
SQ 2550	CHIEDERE		CHIEDERE	

SERIE STYLUS PRO	COD. INK NERO	COD. INK COLORI	COD. CART. NERO	COD. CART. COLORE
PRO 4000 C4	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE
PRO 4000 C8	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE
PRO 4000 PS	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE
PRO 4000	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE
PRO 7000	EPS101	EPS102, EPS103, EPS104, EPS105, EPS106	T460	T462, T461, T463, T464, T465
PRO 7500	EPS080	EPS075, EPS076, EPS077, EPS078, EPS079	T480	T482, T481, T483, T484, T485
PRO 7600	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE
PRO 9000	EPS101	EPS102, EPS103, EPS104, EPS105, EPS106	T407	T409, T408, T410, T411, T412
PRO 9500	EPS080	EPS075, EPS076, EPS077, EPS078, EPS079	T474	T476, T475, T477, T478, T479
PRO 9600	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE
STYLUS PRO	CHIEDERE	CHIEDERE	S020034	S020036
STYLUS PRO XL	CHIEDERE	CHIEDERE	S020034	S020036
STYLUS PRO XL+	CHIEDERE	CHIEDERE	S020034	S020036

SERIE STYLUS C	COD. INK NERO	COD. INK COLORI	COD. CART. NERO	COD. CART. COLORE
C 20SX	EPS024	EPS023, EPS016, EPS019	T013	T014
C 20UX	EPS024	EPS023, EPS016, EPS019	T013	T014
C 40+	EPS024	EPS023, EPS016, EPS019	T013	T014
C 40S	EPS024	EPS023, EPS016, EPS019	T013	T014
C 40SX	EPS024	EPS023, EPS016, EPS019	T013	T014
C 40UX	EPS024	EPS023, EPS016, EPS019	T013	T014
C 42+	EPS004	EPS010, EPS012, EPS015	T036	T037
C 42S	EPS004	EPS010, EPS012, EPS015	T036	T037
C 42UX	EPS004	EPS010, EPS012, EPS015	T036	T037
C 42 SX	EPS004	EPS010, EPS012, EPS015	T036	T037
C 44	EPS004	EPS010, EPS012, EPS015	T036	T037

C 44+	EPS004	EPS010, EPS012, EPS015	T036	T037
C 46	EPS004	EPS010, EPS012, EPS015	T036	T037
C 48	EPS004	EPS010, EPS012, EPS015	T066	T067
C 60	EPS008	EPS037, EPS038, EPS039	T028	T029
C 62	EPS033	EPS034, EPS035, EPS036	T040	T041
C 64	EPS008	EPS092, EPS093, EPS094	T0441, T0431	T0444, T0442, T0443, T0454, T0452, T0453
C 64 PHOTO	EPS008	EPS092, EPS093, EPS094	T0441, T0431	T0444, T0442, T0443, T0454, T0452, T0453
C 66 PHOTO	EPS008	EPS092, EPS093, EPS094	T0441, T0431	T0444, T0442, T0443, T0454, T0452, T0453
C 70	EPS001	EPS002, EPS003, EPS005	T0321	T0322, T0323, T0324
C 70+	EPS001	EPS002, EPS003, EPS005	T0321	T0322, T0323, T0324
C 80	EPS001	EPS002, EPS003, EPS005	T0321	T0322, T0323, T0324
C 82	EPS001	EPS025, EPS026, EPS032	T0321	T0422, T0423, T0424
C 84	EPS008	EPS092, EPS093, EPS094	T0441, T0431	T0444, T0442, T0443, T0454, T0452, T0453
C 84 PHOTO	EPS008	EPS092, EPS093, EPS094	T0441, T0431	T0444, T0442, T0443, T0454, T0452, T0453
C 86	EPS008	EPS092, EPS093, EPS094	T0441, T0431	T0444, T0442, T0443, T0454, T0452, T0453
C 86 PHOTO	EPS008	EPS092, EPS093, EPS094	T0441, T0431	T0444, T0442, T0443, T0454, T0452, T0453

SERIE STYLUS D	COD. INK NERO	COD. INK COLORI	COD. CART. NERO	COD. CART. COLORE
D 68 PHOTO	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0611	T0612, T0613, T0614
D 78	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
D 88 PLUS	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0611	T0612, T0613, T0614
D 88	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0611	T0612, T0613, T0614
D 88 PHOTO	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0611	T0612, T0613, T0614
D 92	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
D 120	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
D 120 N.E.	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714

SERIE BUSINESS	COD. INK NERO	COD. INK COLORI	COD. CART. NERO	COD. CART. COLORE
B-300	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T6161	T6162, T6163, T6164
B-500DN	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T6161, T6171, T6181	T6162, T6163, T6164, T6172, T6173, T6174

SERIE STYLUS OFFICE	COD. INK NERO	COD. INK COLORI	COD. CART. NERO	COD. CART. COLORE
B40W	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
BX300F	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
BX600FW	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714

MULTIFUNZIONE STYLUS SX	COD. INK NERO	COD. INK COLORI	COD. CART. NERO	COD. CART. COLORE
100	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
105	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
200	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
205	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
400	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
400 WI-FI	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714

405	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
600 FW	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714

STYLUS COLOR S	COD. INK NERO	COD. INK COLORI	COD. CART. NERO	COD. CART. COLORE
----------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------------

20	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
----	--------	------------------------	-------	---------------------

SERIE PICTURE	COD. INK NERO	COD. INK COLORI	COD. CART. NERO	COD. CART. COLORE
---------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------------

MATE
MATE MPE
MATE 100
MATE 100 ME
MATE 240
MATE 260
MATE 280
MATE 290
MATE 500

MULTIFUNZIONE STYLUS PHOTO	COD. INK NERO	COD. INK COLORI	COD. CART. NERO	COD. CART. COLORE
----------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------------

STYLUS PHOTO RX420	EPS108	EPS109, EPS110, EPS111	T0551	T0552, T0553, T0554
STYLUS PHOTO RX425	EPS108	EPS109, EPS110, EPS111	T0551	T0552, T0553, T0554
STYLUS PHOTO RX500	EPS095	EPS096, EPS097, EPS098, EPS099, EPS100	T0481	T0482, T0483, T0484, T0485, T0486
STYLUS PHOTO RX520	EPS108	EPS109, EPS110, EPS111	T0551	T0552, T0553, T0554
STYLUS PHOTO RX560	EPS122	EPS123, EPS124, EPS125, EPS126, EPS127	T0801	T0802, T0803, T0804, T0805, T0806
STYLUS PHOTO RX585	EPS122	EPS123, EPS124, EPS125, EPS126, EPS127	T0801	T0802, T0803, T0804, T0805, T0806
STYLUS PHOTO RX600	EPS095	EPS096, EPS097, EPS098, EPS099, EPS100	T0481	T0482, T0483, T0484, T0485, T0486
STYLUS PHOTO RX620	EPS095	EPS096, EPS097, EPS098, EPS099, EPS100	T0481	T0482, T0483, T0484, T0485, T0486
STYLUS PHOTO RX640	EPS095	EPS096, EPS097, EPS098, EPS099, EPS100	T0481	T0482, T0483, T0484, T0485, T0486
STYLUS PHOTO RX685	EPS122	EPS123, EPS124, EPS125, EPS126, EPS127	T0801	T0802, T0803, T0804, T0805, T0806
STYLUS PHOTO RX700	EPS112	EPS113, EPS114, EPS115, EPS116, EPS117	T5591	T5592, T5593, T5594, T5595, T5596
PX 700 W	EPS122	EPS123, EPS124, EPS125, EPS126, EPS127	T0801, T0791	T0802, T0803, T0804, T0805, T0806 T0792, T0793, T0794, T0795, T0796
PX 800 FW	EPS122	EPS123, EPS124, EPS125, EPS126, EPS127	T0801, T0791	T0802, T0803, T0804, T0805, T0806 T0792, T0793, T0794, T0795, T0796

STYLUS MULTIFUNZIONE CX-DX	COD. INK NERO	COD. INK COLORI	COD. CART. NERO	COD. CART. COLORE
----------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------------

CX 3200	EPS033	EPS034, EPS035, EPS036	T040	T041
CX 3650	EPS008	EPS092, EPS093, EPS094	T0441	T0444, T0442, T0443, T0454, T0452, T0453
CX 3600	EPS008	EPS092, EPS093, EPS094	T0441	T0444, T0442, T0443, T0454, T0452, T0453
CX 5200	EPS001	EPS025, EPS026, EPS032	T0321	T0422, T0423, T0424
CX 5400	EPS001	EPS025, EPS026, EPS032	T0321	T0422, T0423, T0424
CX 6400	EPS008	EPS092, EPS093, EPS094	T0441, T0431	T0444, T0442, T0443, T0454, T0452, T0453
CX 6600	EPS008	EPS092, EPS093, EPS094	T0441, T0431	T0444, T0442, T0443, T0454, T0452, T0453
DX 3800	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0611	T0612, T0613, T0614

DX 3850	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0611	T0612, T0613, T0614
DX 4000	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
DX 4050	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
DX 4200	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0611	T0612, T0613, T0614
DX 4250	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0611	T0612, T0613, T0614
DX 4400	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
DX 4450	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
DX 4800	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0611	T0612, T0613, T0614
DX 4850	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0611	T0612, T0613, T0614
DX 5000	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
DX 5050	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
DX 6000	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
DX 6050	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
DX 7000F	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
DX 7400	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
DX 7450	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
DX 8400	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
DX 8450	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
DX 9400F	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
DX 9400WIFI	EPS118	EPS119, EPS120, EPS121	T0711	T0712, T0713, T0714
STYLUS SCAN 2000	EPS041	EPS042, EPS043, EPS044	S020189	S020191
STYLUS SCAN 2500	EPS041	EPS042, EPS043, EPS044	S020189	S020191

SERIE STYLUS COLOR	COD. INK NERO	COD. INK COLORI	COD. CART. NERO	COD. CART. COLORE
200	EPS007	EPS068, EPS069, EPS070	S020047	S020097
300	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE
400	EPS007	EPS050, EPS051, EPS052	S020093	S020089
440	EPS040	EPS042, EPS043, EPS044	S020187	S020191
460	EPS040	EPS042, EPS043, EPS044	S020187	S020191
480	EPS024	EPS023, EPS016, EPS019	T013	T014
480 SXU	EPS024	EPS023, EPS016, EPS019	T013	T014
500	EPS007	EPS068, EPS069, EPS070	S020093	S020097
580	EPS024	EPS023, EPS016, EPS019	T013	T014
600	EPS007	EPS050, EPS051, EPS052	S020093	S020089
640	EPS040	EPS042, EPS043, EPS044	S020187	S020191
660	EPS040	EPS042, EPS043, EPS044	S020187	S020191
670	EPS040	EPS042, EPS043, EPS044	S020187	S020191
680	EPS064	EPS065, EPS066, EPS067	T017	T018
740	EPS041	EPS042, EPS043, EPS044	S020189	S020191
740 TB	EPS041	EPS042, EPS043, EPS044	S020189	S020191
760	EPS041	EPS042, EPS043, EPS044	S020189	S020191
760 TB	EPS041	EPS042, EPS043, EPS044	S020189	S020191
800	EPS053	EPS050, EPS051, EPS052	S020108	S020089
850	EPS053	EPS050, EPS051, EPS052	S020108	S020089
860	EPS041	EPS042, EPS043, EPS044	S020189	S020191
880	EPS064	EPS065, EPS066, EPS067	T019	T020

880I	EPS064	EPS065, EPS066, EPS067	T019	T020
900	EPS071	EPS072, EPS073, EPS074	T003	T005
900N	EPS071	EPS072, EPS073, EPS074	T003	T005
980	EPS071	EPS072, EPS073, EPS074	T003	T005
980N	EPS071	EPS072, EPS073, EPS074	T003	T005
STYLUS COLOR II	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE
STYLUS COLOR IIS	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE	CHIEDERE
STYLUS COLOR ESC P/2	CHIEDERE	CHIEDERE	S020034	S020036
1160	EPS041	EPS042, EPS043, EPS044	S020189	S020191
1520	EPS053	EPS050, EPS051, EPS052	S020108	S020089
3000	EPS053	EPS059, EPS060, EPS061	S020118	S020122, S020126, S020130
PROFER 5000	EPS053	EPS059, EPS060, EPS061, EPS062, EPS063	S020118	S020122, S020147, S020143
PROFER 7000	EPS101	EPS102, EPS103, EPS104, EPS105, EPS106	T460	T462, T461, T463, T464, T465
PROFER 7500	EPS080	EPS075, EPS076, EPS077, EPS078, EPS079	T480	T482, T481, T483, T484, T485
PROFER 9000	EPS101	EPS102, EPS103, EPS104, EPS105, EPS106	T407	T409, T408, T410, T411, T412
PROFER 9000 II	EPS101	EPS102, EPS103, EPS104, EPS105, EPS106	T407	T409, T408, T410, T411, T412
PROFER 9500	EPS080	EPS075, EPS076, EPS077, EPS078, EPS079	T474	T476, T475, T477, T478, T479

SERIE STYLUS PHOTO	COD. INK NERO	COD. INK COLORI	COD. CART. NERO	COD. CART. COLORE
--------------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------------

STYLUS PHOTO R200	EPS095	EPS096, EPS097, EPS098, EPS099, EPS100	T0481	T0482, T0483, T0484, T0485, T0486
STYLUS PHOTO R220	EPS095	EPS096, EPS097, EPS098, EPS099, EPS100	T0481	T0482, T0483, T0484, T0485, T0486
STYLUS PHOTO R240	EPS108	EPS109, EPS110, EPS111	T0551	T0552, T0553, T0554
STYLUS PHOTO R245	EPS108	EPS109, EPS110, EPS111	T0551	T0552, T0553, T0554
STYLUS PHOTO R265	EPS122	EPS123, EPS124, EPS125, EPS126, EPS127	T0801	T0802, T0803, T0804, T0805, T0806
STYLUS PHOTO R285	EPS122	EPS123, EPS124, EPS125, EPS126, EPS127	T0801	T0802, T0803, T0804, T0805, T0806
STYLUS PHOTO R300	EPS095	EPS096, EPS097, EPS098, EPS099, EPS100	T0481	T0482, T0483, T0484, T0485, T0486
STYLUS PHOTO R320	EPS095	EPS096, EPS097, EPS098, EPS099, EPS100	T0481	T0482, T0483, T0484, T0485, T0486
STYLUS PHOTO R340	EPS095	EPS096, EPS097, EPS098, EPS099, EPS100	T0481	T0482, T0483, T0484, T0485, T0486
STYLUS PHOTO R360	EPS122	EPS123, EPS124, EPS125, EPS126, EPS127	T0801	T0802, T0803, T0804, T0805, T0806
STYLUS PHOTO R800	EPS085	EPS087, EPS088, EPS089, EPS090, EPS091	T0541 (PHOTO)	T0542, T0543, T0544, T0547, T0549
	EPS086		T0548 (MATTE)	
	EPS107		T0540 (GLOSSY)	
STYLUS PHOTO 1400	EPS122	EPS123, EPS124, EPS125, EPS126, EPS127	T0791	T0792, T0793, T0794, T0795, T0796
STYLUS PHOTO R1800	EPS085	EPS087, EPS088, EPS089, EPS090, EPS091	T0541 (PHOTO)	T0542, T0543, T0544, T0547, T0549
	EPS086		T0548 (MATTE)	
	EPS107		T0540 (GLOSSY)	
STYLUS PHOTO R1900	EPS085	EPS087, EPS088, EPS089, EPS090, XXXXXX	T0871 (PHOTO)	T0872, T0873, T0874, T0877, T0879
	EPS086		T0878 (MATTE)	
	EPS107		T0870 (GLOSSY)	
STYLUS PHOTO R2400	EPS-128	EPS132, EPS133, EPS134, EPS135, EPS136	T0591 (PHOTO)	T0592, T0593, T0594, T0595, T0596
	EPS-129		T0597 (LIGHT)	
	EPS-130		T0598 (MATTE)	
	EPS-131		T0599 (LIGHT LIGHT)	
STYLUS PHOTO R 2880	EPS-128	EPS132, EPS133, EPS134, EPS135, EPS136	T0961 (PHOTO)	T0962, T0963, T0964, T0965, T0966
	EPS-129		T0967 (LIGHT)	
	EPS-130		T0968 (MATTE)	

	EPS-131		T0699 (LIGHT LIGHT)	
STYLUS PHOTO	EPS007	EPS045, EPS046, EPS047, EPS048, EPS049	S020093	S020110
STYLUS PHOTO EX	EPS007	EPS045, EPS046, EPS047, EPS048, EPS049	S020093	S020110
STYLUS PHOTO 700	EPS007	EPS045, EPS046, EPS047, EPS048, EPS049	S020093	S020110
STYLUS PHOTO 750	EPS040	EPS045, EPS046, EPS047, EPS048, EPS049	S020187	S020193
STYLUS PHOTO 790	EPS007	EPS017, EPS006, EPS021, EPS029, EPS020	T007	T008
STYLUS PHOTO 810	EPS008	EPS021, EPS011, EPS017, EPS013, EPS014	T026	T027
STYLUS PHOTO 830	EPS008	EPS021, EPS011, EPS017, EPS013, EPS014	T026	T027
STYLUS PHOTO 870	EPS007	EPS017, EPS006, EPS021, EPS029, EPS020	T007	T008
STYLUS PHOTO 875 DC	EPS007	EPS017, EPS006, EPS021, EPS029, EPS020	T007	T008
STYLUS PHOTO 890	EPS007	EPS017, EPS006, EPS021, EPS029, EPS020	T007	T008
STYLUS PHOTO 895	EPS007	EPS017, EPS006, EPS021, EPS029, EPS020	T007	T008
STYLUS PHOTO 895 EX	EPS007	EPS017, EPS006, EPS021, EPS029, EPS020	T007	T008
STYLUS PHOTO 900	EPS007	EPS017, EPS006, EPS021, EPS029, EPS020	T007	T009
STYLUS PHOTO 915	EPS007	EPS017, EPS006, EPS021, EPS029, EPS020	T007	T008
STYLUS PHOTO 925	EPS008	EPS021, EPS011, EPS017, EPS013, EPS014	T026	T027
STYLUS PHOTO 935	EPS008	EPS021, EPS011, EPS017, EPS013, EPS014	T026	T027
STYLUS PHOTO 950	EPS022	EPS009, EPS031, EPS018, EPS028, EPS030	T0331	T0332, T0333, T0334, T0335, T0336
STYLUS PHOTO 1200	EPS040	EPS054, EPS046, EPS047, EPS048, EPS058	S020187	T001
STYLUS PHOTO 1270	EPS007	EPS017, EPS006, EPS021, EPS029, EPS020	T007	T009
STYLUS PHOTO 1290	EPS007	EPS017, EPS006, EPS021, EPS029, EPS020	T007	T009
STYLUS PHOTO 1290S	EPS007	EPS017, EPS006, EPS021, EPS029, EPS020	T007	T009
STYLUS PHOTO 2000P	EPS080	EPS075, EPS076, EPS077, EPS078, EPS079	T015	T016
STYLUS PHOTO 2100	EPS027-056-055	EPS009, EPS031, EPS018, EPS028, EPS030	T0347, T0348, T0341	T0342, T0343, T0344, T0345, T0346
STYLUS PHOTO 2100W	EPS027-056-055	EPS009, EPS031, EPS018, EPS028, EPS030	T0347, T0348, T0341	T0342, T0343, T0344, T0345, T0346
STYLUS PHOTO 2100 PRO	EPS027-056-055	EPS009, EPS031, EPS018, EPS028, EPS030	T0347, T0348, T0341	T0342, T0343, T0344, T0345, T0346

Cartucce non resettabili

Inchiostri nuovi o n.d.